

Ersatzteilliste

(4.035-988.0) Batteriesatz Trog 180 Ah

Inhaltsverzeichnis


210 Batteriesatz Trog 180 Ah (4.035-988.0)	3
10 Batteriesatz Trog 180 Ah	4
999 ETL Batteriesatz Trog 180 Ah (5.972-707.0)	5
10 Batterie 36V 180Ah (6.654-299.0)	7
100 Ladegeraet	8

210 Batteriesatz Trog 180 Ah (4.035-988.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	Batteriesatz Trog 180 Ah	1.000	ST

10 Batteriesatz Trog 180 Ah

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
999	5.972-707.0	ETL Batteriesatz Trog 180 Ah	1.000	ST




999 ETL Batteriesatz Trog 180 Ah (5.972-707.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.654-299.0	Batterie 36V 180Ah	1.000	ST
20	5.035-073.0	Abstandshalter 90x185x400	1.000	ST
30	5.585-003.0	Abstandshalter	1.000	ST

10 Batterie 36V 180Ah (6.654-299.0)

POS	Beschreibung	Anzahl	Einheit
100	Ladegeraet	1.000	ST



100 Ladegeraet

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	4.035-013.0	Modul Onboardlader Ersatz	2.000	ST	
40	6.612-896.0	Luefter 12V, 2,6W	1.000	ST	
50	6.368-018.0	Kantenschutz	0.120	M	ALS METERWARE BESTELLEN